Mandis shop

Energy-Sistem ENE011

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0
Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode
Up / CH+	Up
Info	Info / Angle

Originale	Sostituto
Left / Vol -	Vol -
Left / Vol -	Left
OK	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-
Down / CH-	Down
>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Play / Pause	Play / Slow
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random
T-Shift	Sleep / Timer
TTX	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto	
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUB-T	SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BG-MUSIC FAV	FAV / BG-Music	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
THUMB	Thumb	MEDIA DISPLAY	Display / Media
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originale	Sostituto