Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	World	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide

Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P+	PR+	+ CH	Ch +
P-	PR-	CH –	Ch -
V+	Vol+	+ VOL	Vol +
V-	Vol-	VOL –	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Mute	MUTE	Mute
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
	Folder	PICTURE FORMAT	Format
	[-O-]	AD SUBT	Subt

Originale		Sostituto	
	*/O	PROG SLEEP	Sleep
	*/Q	ZOOM	Eject
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Camera-Music-Ph	SETTINGS OPT	Options
	YouTube	ECO 3D	3D
	[≡]..	DISC NAV LIST	List
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
	Stop		Stop

Originale	Sostituto