Originale		Sostituto	
Power		Power	
Source		AV	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
TV		TV/R	
Recall		Pre Ch	
V +		Vol +	
V -		Vol -	
Mute		Mute	

Originale		Sostituto	
i		Info	
P +		Ch +	
P -		Ch -	
Menu		Menu	
Q.Menu		D. Menu	
Up		Up	
Left		Left	
OK		Ok	
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back	
Exit		Exit	
World		Smart	
Music/Camera/Ph		Media	
Guide		Guide	
Fav 1 / O		SHIFT + 1	Shift + 1
Fav 2 / Q		SHIFT + 2	Shift + 2

Originale		Sostituto	
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	Dialog	AD SUBT	Subt
	-[O]-	SETTINGS OPT	Options
	<<		<<
	Pause		Pause
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Originale	Sostituto