Originale	Sostituto
Power	Power
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Nicam/A2	DISC NAV LIST — List
Mute	MUTE — Mute
PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
SMode	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
Aspect	ECO 3D — 3D
LCD-Menu	TOP MENU MENU — Menu
DVB-Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Source	TIMER AV — AV
Exit	CLEAR EXIT — Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	OK — Ok

Originale	Sostituto
Ch+	+ CH — Ch +
Ch-	CH − — Ch -
Vol+	+ VOL — Vol +
Vol-	VOL − — Vol -
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3
4	4 — 4
5	5 — 5
6	6 — 6
7	7 — 7
8	8 — 8
9	9 — 9
0	0 — 0
Text	REPEAT TEXT — Text
Hold	APP MEDIA — Media
Red	A — Red

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		
INDEX	Index	HOME SMART	Smart		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options		
SUBPAGE	Subpage	ZOOM ⏏	Eject		
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual		
PAGE-	Page-	⏮	I<<		
PAGE+	Page+	⏭	>>I		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
EPG	Epg	-/-- GUIDE	Guide		
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		