| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| ? | ? | SETTINGS OPT | Options |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Red | A | Red |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Green/Zoom | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue/[<>] | D | Blue |
| i | [i] | DISPLAY INFO | Info |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| MENU TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| MENU TXT | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TOP MENU TV-G | TV-G | GUIDE | Guide |
| TOP MENU TV-G | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| P– | P- | CH – | Ch - |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| – | Vol- | VOL – | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | OK | OK | Ok | | |
| | I</Sound | | I<< | | |
| | >I/Picture | | >>I | | |
| | << | | << | | |
| FAV | >> | | >> | | |
| | Rec/I> | REC MODE | Rec | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | List | DISC NAV LIST | List | | |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | @ | APP MEDIA | Media | | |
| | 3D | ECO 3D | 3D | | |
| | CEC | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| AV | AV | TIMER AV | AV |
| ? | ? | SETTINGS OPT | Options |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Red | A | Red |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Green/Zoom | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue/[<>] | D | Blue |
| | [i] | DISPLAY INFO | Info |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| MENU TXT | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MENU TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| TOP MENU TV-G | TV-G | GUIDE | Guide |
| TOP MENU TV-G | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| P– | P- | CH – | Ch - |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| – | Vol- | VOL – | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | OK | OK | Ok | | |
| | I</Sound | | I<< | | |
| | >I/Picture | | >>I | | |
| | << | | << | | |
| FAV | >> | | >> | | |
| | Rec/I> | REC MODE | Rec | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | List | DISC NAV LIST | List | | |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | @ | APP MEDIA | Media | | |
| | 3D | ECO 3D | 3D | | |
| | CEC | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | AV | | AV |
| | ? | | Options |
| | [...] | | Subt |
| | Audio | | Dual |
| | Mute | | Mute |
| | Red | | Red |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Green/Zoom | | Green |
| | Yellow | | Yellow |
| | Blue/[<>] | | Blue |
| | [i] | | Info |
| | Back | | Back |
| | TXT | | Text |
| | Menu | | Menu |
| | TV-G | | Guide |
| | Top Menu | | Shift + Menu |
| | P+ | | Ch + |
| | P- | | Ch - |
| | Vol+ | | Vol + |
| | Vol- | | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| | OK | OK | Ok | | |
| | I</Sound | | I<< | | |
| | >I/Picture | | >>I | | |
| | << | | << | | |
| FAV | >> | | >> | | |
| | Rec/I> | REC MODE | Rec | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | Pause | | Pause | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | List | DISC NAV LIST | List | | |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | @ | APP MEDIA | Media | | |
| | 3D | ECO 3D | 3D | | |
| | CEC | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | AV | TIMER AV | AV |
| | ? | SETTINGS OPT | Options |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Red | A | Red |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Green/Zoom | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue/[<>] | D | Blue |
| | [i] | DISPLAY INFO | Info |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | TV-G | GUIDE | Guide |
| | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| | P+ | + CH | Ch + |
| | P– | CH – | Ch - |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL – | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | OK | OK | Ok |
| | I</Sound | | I<< |
| | >I/Picture | | >>I |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Rec/I> | REC MODE | Rec |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | List | DISC NAV LIST | List |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | @ | APP MEDIA | Media |
| | 3D | ECO 3D | 3D |
| | CEC | SEARCH TV/R | TV/R |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |