Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PIP	PI P	LIST SMART	Smart / Li st
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Pi cture / For mat
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
i	i	ANGLE INFO	I nfo / Angl e
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home

Originale		Sostituto	
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P+	P+		Up
	-		Left
	-	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
	+		Ri ght
	+	VOL +	Vol +
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Got o
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	P-		Down
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / I nput / RDS
SCAN	Scan/[ ]	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
PAP	PAP/ Pause	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
SIZE	Si ze/ St op	SIZE ZOOM	Zoom / Si ze
POS	Pos/ Pl ay	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Red/ I <	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l i x / Sear ch
	Gr een/ >I	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow/ Pause/ <	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>	Blue / Prime Video / Random		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	PIP		Smart / List
	4		4
	5		5
	6		6
	[<>]		Picture / Format
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Guide / EPG / -/--
	0		0
	i		Info / Angle
	Z		Menu / Home
	P+		CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
	P+		Up
	-		Left
	-		Vol -
	OK		OK
	+		Right
	+		Vol +
	TXT		Text / Goto
	P-		CH- / Page-
	P-		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Scan/[']		Setup / OPT /
	PAP/Pause		Pause / Step / Freeze
	Size/Stop		Stop / Hold
	Pos/Play		Play / Slow
	Red/I<		I<< / Preset-
	Green/>I		>>I / Preset+
	Yellow/Pause/<		<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Bl ue/ >>	>> / Tune+		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	P+	CH+ / Page+
1	1	P+	Up
2	2	-	Left
3	3	-	Vol -
PIP	Smart / List	OK	OK
4	4	+	Vol +
5	5	+	Right
6	6	TXT	Text / Goto
[<>]	Picture / Format	P-	CH- / Page-
7	7	P-	Down
8	8	AV	AV / Input / RDS
9	9	Scan/ [ ]	Setup / OPT /
-/--	Guide / EPG / -/--	PAP/ Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	Size/ Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	Pos/ Play	Play / Slow
i	Info / Angle	Red/ I <	I << / Preset-
Z	Menu / Home	Green/ >I	>>I / Preset+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yel l ow/ <<	TUNE- << / Tune-		
Bl ue/ >>	TUNE+ >> / Tune+		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PIP	PI P	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
Z	Z	HOME MENU	Menu / Home
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
P+	P+		Up
	-	VOL −	Vol -
	-		Left
OK	OK	OK	OK
	+	+ VOL	Vol +
	+		Right
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P-	P-		Down
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan/[']	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAP	PAP/Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
SIZE	Size/Stop	HOLD ■	Stop / Hold
POS	Pos/Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Red/I <	PRESET- ⏮	I << / Preset -
	Green/ >I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
	Yellow/Pause/ <	TUNE- ⏪	<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Bl ue/ >>	>> / Tune+		