Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
AV 0	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV 0	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
P+	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P+	Up / P+		Up
OK	OK	OK	OK
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+	+ VOL	Vol+

Originale		Sostituto	
	Left / Vol-	VOL –	Vol-
	Left / Vol-		Left
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
TV-GUIDE	AKT / TV-Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red / Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Red / Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green / Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Green / Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Blue / Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Blue / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Color-	PRESET-	I<< / Preset-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Color+	>>I / Preset+		
Brightness-	<< / Tune-		
Brightness+	>> / Tune+		
PIP	D.Menu / Top		
?	Menu / Home		
Size	Zoom / Size		
AUX	Shift + 7		
AUX	Smart / List		