Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Originale		Sostituto	
MENU	Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	<<</ ◁I/◁	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>/II>/I>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY MODE	Play Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		