Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	Power	
P. STD	P. STD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
10+	10+	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
SCAN	Scan	HOME SMART	Smart
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
CALL	Call	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
NICAM	Nicam	DISC NAV LIST	List
DTV/DVD	DTV / DVD	SEARCH TV/R	TV/R
P+	P +	+ CH	Ch +
P−	P -	CH −	Ch -
V+	V +	+ VOL	Vol +
V−	V -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
STOP	Stop	■	Stop
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PAUSE/STEP	Pause / Step	❚❚	Pause
TUNE	Tune	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
REV	<< Rev	«	<<

Originale	Sostituto
FWD >> Fwd	>>
PREV I << Prev	I <<
NEXT >>I Next	>>I
D. Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Exit	CLEAR EXIT — Exit
PROGRAM EPG / Program	-/-- GUIDE — Guide
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
PLAY/ENTER OK / Play / Ente	OK — Ok
PLAY/ENTER OK / Play / Ente	PLAY MODE — Play
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT — Subt
ANGLE FAV / Angle	SHIFT + FAV PRE-CH — Shift + Pre Ch
TITLE/PBC i / Title / P	DISPLAY INFO — Info
SEARCH Search	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
A-B A - B	SHIFT + A — Shift + Red

Originale	Sostituto
SLOW Slow	SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play
D.CALL D. Call	SHIFT + PROG SLEEP — Shift + Sleep
REPEAT Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
SUBCODE Subcode	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
MIX Mix	APP MEDIA — Media
TEXT Text	REPEAT TEXT — Text
HOLD Hold	SHIFT + II — Shift + Pause
REVEAL Reveal	ECO 3D — 3D
SIZE Size	PICTURE FORMAT — Format
TIME Time	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
MODE Mode	SHIFT + ECO 3D — Shift + 3D
Red	A — Red
DTV/RADIO Green / DTV /	B — Green
LANG Yellow / Lang	C — Yellow
TIMER Blue / Timer	D — Blue