Mandis shop

Hanseatic 482221820306

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
1–	1-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	< O		Down

Originale		Sostituto	
	O >		Up
	< ☼		Left
	☼ >		Right
	[>>I]	PRESET+	>>I / Preset +
	[<<]	TUNE-	<< / Tune-
	[▼]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[3>]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[>>]	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	[<]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	(▼)	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[I >]	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	↔	HOLD	Stop / Hold