Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	0/--/--	0
Menu	Menu / Home	<<	>> / Tune+
Vol +	Vol +	Play	Play / Slow
PR+	CH+ / Page+	>>	I<< / Preset-
Vol -	Vol -	Rec	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	<<	>> / Tune+
Menu	Menu / Home	Play	Play / Slow
Vol +	Vol +	>>	I<< / Preset-
PR+	CH+ / Page+	Rec	Rec / Rec Mode
Vol -	Vol -	Stop	Stop / Hold

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Info	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	1	1
Green/List	Green / APP / Repeat	2	2
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random	3	3
Red	Red / Netflix / Search	4	4
Up	Up	5	5
Text	Setup / OPT /	6	6
Left/Zoom-	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right/Zoom+	Right	9	9
Down	Down	AV	AV / Input / RDS
Exit	Exit / Cancel / Clear	0/--/--	0
Menu	Menu / Home	<<	>> / Tune+
Vol +	Vol +	Play	Play / Slow
PR+	CH+ / Page+	>>	I<< / Preset-
Vol -	Vol -	Rec	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		