Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Yellow	Yellow
Input	AV	Blue	Blue
1	1	[=]	Menu
2	2	Pause	Pause
3	3	Back	Back
4	4	Exit	Exit
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	OK	Ok
0	0	Vol +	Vol +
Guide	Guide	Vol -	Vol -
CH. List	List	Home	Smart
Play	Play	CH+	Ch +
Red	Red	CH-	Ch -
Green	Green	Micro	Media

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options		
SPORTS	Sports	SEARCH TV/R	TV/R		
Music	Music	SOUND DUAL	Dual		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + 1	Shift + 1		
M+	M+	SHIFT + 5	Shift + 5		
mitele	mitele	SHIFT + 6	Shift + 6		
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + 4	Shift + 4		
prime video	prime video	SHIFT + 2	Shift + 2		
YouTube	YouTube	SHIFT + 3	Shift + 3		