Originale		Sostituto	
	Power		Power
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
TV/DTT	TV/DTT	HOME SMART	Smart
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[>I<]	PICTURE FORMAT	Format
	White	FAV PRE-CH	Pre Ch
I/II	I/II/[≡i]	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
STATUS	[≡+]/Status	ECO 3D	3D
	[...]	AD SUBT	Subt
SKIP	[≡?]/Skip	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Nothing 3	SHIFT + 3	Shift + 3
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	[+]	ZOOM	Eject
Q.VIEW	[≡o]/Q.View	APP MEDIA	Media
	Nothing 1	SHIFT + 1	Shift + 1
	Nothing 2	SHIFT + 2	Shift + 2

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok