Mandis shop

# Hitachi HL02221

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Search | Source |
| RGB | 3D / Invert |
| Video | Comp / Video |
| Aspect | Eco / Aspect |
| Auto | Auto |
| Blank | Blank / Mute |
| Magnify On | Volt / Focus |
| Magnify Off | Help / Info |
| Home | Mode |
| End | Shift + Menu<br>Shift + Menu |
| Page Up | Shift + Page▲ Vol<br>Shift + Vol + / Page + |
| Page Down | Shift + Page▼ Vol<br>Shift + Vol - / Page - |
| Volume | Page▲ Vol<br>Vol + / Page + |
| Mute | Shift + Mute Blank<br>Shift + Blank / Mute |
| Freeze | Timer Freeze<br>Freeze / Timer |
| My Button 1 | Play +<br>+ / Play |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| My Button 2 | Stop –<br>- / Stop |
| Keystone | Page▼ Vol<br>Vol - / Page - |
| Menu | Menu<br>Menu |
| Esc | Shift + ⏻<br>Shift + Power |
| Position | Shift + Auto<br>Shift + Auto |
| Reset | Shift + Mode<br>Shift + Mode |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Enter | Enter<br>Enter |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Hitachi/1063154-1237-telecomando-di-sostituzione-per-Hitachi-R001-HL02221.html