Originale		Sostituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
RECORDINGS	Recordings	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale		Sostituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
V+	V+	+ VOL	Vol+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
OPT+	OPT+	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P -	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
V -	V-	VOL –	Vol-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
▶/II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto