Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
V. Format	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
TV / Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[[≡]	Smart / List
0	0

Originale	Sostituto
Recall	Back / Return
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH -	CH- / Page-
CH +	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Page Down	Shift + CH- /
Down	Down
Page Up	Shift + CH+ /
FAV	Fav / Marker / PC
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
✓	MEDIA DISPLAY — Display / Media	I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
Yellow / Audio	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Yellow / Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Book	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Blue / Subtitle	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Book 2	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
Blue / Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
>[≡]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
I>	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
>I<	SHIFT + HOLD — Shift + Stop / Hold		