Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Pause	Menu Off	Exit
Subt.List	Subt	Menu Down	Down
Reveal	Play	Back	Back
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Txt Stop	Stop	Volume+	Vol +
Return TV	TV/R	Chan.Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan.Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	6	6
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Pre Ch
Mix Scan	Shift + Media
Off/Tim	Shift + List
Bright+ Mode	Options
On/Tim	List
Color+ P.Std	Format
Aft/Caf	Shift + Smart
Rotate Text	Shift + Format
Tone-	I<<
Audio-	Shift + Vol -
Store	Smart
Audio+	Shift + Vol +
Color- S.Std	Shift + Dual

Originale	Sostituto
Tune-	<<
Red	Red
Tune+	>>
Green	Green
Yellow	Yellow
Tone+	>>I
Blue	Blue
Store Text	Shift + Text
AV 2	Shift + AV
Browse	Media
Search	Shift + TV/R
Disp	3D
Contrast+	Shift + Ch +
Contrast-	Shift + Ch -
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		