Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	OK	Ok
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
TV	TV/R	i/Info	Info
Recall	Pre Ch	Music/Photo/Phot	Options
Mute	Mute	Guide	Guide
Internet	Smart	[≡]/Text	Text
Vol +	Vol +	*/O	Format

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	*/ Q	ECO 3D	3D		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual		
	[≡] . .	AD SUBT	Subt		
	Rec	REC MODE	Rec		
	[- o-]	ZOOM	Eject		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		