Mandis shop

# JVC RM-MH11G

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Standby | Shift + Power |
| On | Power |
| HDMI 1 | 4 |
| HDMI 2 | 5 |
| COMP | 6 |
| Aspect | Zoom / Size |
| Anamo | TV/Radio / |
| Info | Info / Angle |
| Lens Control | D.Menu / Top |
| Lens AP. | Setup / OPT / |
| C.M.D. | 7 |
| Hide | Sound / Title |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Menu | Menu / Home |
| Back | Back / Return |
| Film | Blue / Prime Video / Random |
| Cinema | Yellow / YouTube / Repeat |
| Anime | Red / Netflix / Search |
| Natural | Green / APP / Repeat |
| Stage | Sleep / Timer |
| 3D | Subtitle / EQ |
| User 1 | 1 |
| User 2 | 2 |
| User 3 | 3 |
| Gamma | AV / Input / RDS |
| Color Temp | Smart / List |
| Color Space | Display / Media |
| PIC ADJ. | Picture / Format |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/JVC/1060395-24133-telecomando-di-sostituzione-per-JVC-RM-MH11G-PC010682799.html