Mandis shop

RC-420

Originale		Sostituto	
Phone		Mute / Dimmer	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
DNPP/SBF		Stop / Hold	
I<< Tune Track		I<< / Preset-	
>>I Tune Track		>>I / Preset+	
ATT		Eject / Surround	
SRC		AV / Input / RDS	
FM/Disc+/#		Up	
ANG		Info / Angle	
Direct/OK		OK	
AM/Disc-/*		Down	
Vol+		Vol+	
Vol-		Vol-	
1		1	
2		2	
3		3	

Originale		Sostituto	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Kenwood/1067613-537-telecomando-di-sostituzione-per-Kenwood-RC-420-A70205505.html