Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Subt.List	Subt	Back	Back
Sleep Timer	Sleep	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan.Up	Ch +
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Info	Shift + Info	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan.Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
8	8	Still	Shift + 4
9	9	Dim Pip	Shift + 5
Guide -/-- 1.	Guide	Surround	Shift + Red
0/10	0	Nicam/Mono	Shift + Green
2.Fav P/C 2.	Pre Ch	Level L	Shift + Yellow
Red	Red	Level R/Woofer	Shift + Blue
Game Coo	List		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Audio-	<<		
Audio+	>>		
Tone-	I<<		
AV 2	Shift + AV		
On Pip	Shift + 1		
Swap	Shift + 2		
Rotate Pip	Shift + 3		