Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol +	Vol +
e/ Energy/ Savi n	Sl eep / Ti mer	FAV/ Mark	Fav / Marker / PC
AV Mode	Ej ect / Surround	P+	CH+ / Page+
I nput	AV / I nput / RDS	Vol -	Vol -
TV/ RAD	TV/ Radi o /	Rati o	Pi cture / Format
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Mut e	Mut e / Di mmer
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Gui de	Gui de / EPG / -/--
5	5	Q. Menu	D. Menu / Top
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Ri ght	Ri ght
List	Smart / List	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Q. Vi ew	Di spl ay / Medi a	I nfo	I nfo / Angl e

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		