| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause/Step | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Scan >> | | >> |
| | << Scan | | << |
| | Skip >>I | | >>I |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | I<< Skip | | I<< |
| AV/INPUT | AV/Input | TIMER AV | AV |
| DVD MENU | CH List/DVD Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| MODE | Mode | APP MEDIA | Media |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| INDEX/ZOOM | [≡i]/Index/Zoom | DISPLAY INFO | Info |
| REPEAT | Red/Repeat | A | Red |
| A-B | Green/A-B | B | Green |
| PROGRAM | Yellow/Program | C | Yellow |
| CLEAR | Blue/Clear | D | Blue |
| AUDIO | O))/Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | [...]/Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Camera/Angle | PICTURE FORMAT | Format |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Resolution | 3D | | |
| Enter | Ok | | |
| Up/CH+ | Up | | |
| Down/CH- | Down | | |
| Right/FAV+ | Right | | |
| Left/FAV- | Left | | |
| [.≡]/Mix/Title | TV/R | | |
| Open/Close | Eject | | |
| Power Tv | Shift + Power | | |
| PR/CH+ Tv | Ch + | | |
| PR/CH- Tv | Ch - | | |
| Vol+ Tv | Vol + | | |
| Vol- Tv | Vol - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |