Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
INPUT D/A	Input D/A	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
BRIGH	Bright-	SHIFT +	Shift + Left
BRIGHT	Bright+	SHIFT +	Shift + Right
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
I/II	I-II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Originale		Sostituto	
	Rec	REC MODE	Rec
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol+	VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR –	PR-	CH –	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
UPDATE	Update/[≡x]	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back

Originale		Sostituto	
INDEX	Index/[≡i]	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
TIME	Time/[≡o]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
HOLD	Hold/[≡+]	ZOOM ⏏	Eject
REVEAL	Reveal/[≡?]	ECO 3D	3D
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originale		Sostituto	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
+ PR	PR+	+ CH	Ch +
PR −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0