Mandis shop

LG AKB36086220

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| EQ | EQ | SOUND DUAL | Dual |
| TUN.+ | >>/>>I / Tun+ / Right | | >>I |
| TUN.– | <<I<< / Tun- / Left | | I<< |
| PRESET/FOLDER | Preset/Folder Up | + CH | Ch + |
| | Preset/Folder | CH – | Ch - |
| FUNCTION | Function | TOP MENU MENU | Menu |
| VOLUME | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| REPEAT /RANDOM | Repeat/Random / | | Up |
| REPEAT /RANDOM | Repeat/Random / | REPEAT TEXT | Text |
| PROGRAM /MEMO | Program/Memo | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| TUN.+ | >>/>>I / Tun+ / Right | | Right |
| TUN.– | <<I<< / Tun- / Left | | Left |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| TUN.+ | >>/>>I / Tun+ / Right | | >> |
| TUN.– | <<I<< / Tun- / Left | | << |
| | Stop / OK | | Stop |
| | Stop / OK | OK | Ok |
| ▶/II | Play/Pause / | PLAY MODE ▶ | Play |
| ▶/II | Play/Pause / | | Down |
| ▶/II | Play/Pause / | | Pause |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| RDS | RDS | HOME SMART | Smart |
| PTY | PTY | APP MEDIA | Media |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/LG/1064305-79114-telecomando-di-sostituzione-per-LG-AKB36086220.html