Mandis shop

MKJ 50025123

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Shift + Mute (Blank) — Shift + Blank / Mute
Input	Source
Vol +	Page▲ Vol — Vol + / Page +
Vol -	Page▼ Vol — Vol - / Page -
Page Up	Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
Page Down	Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
Picture	Timer Freeze — Freeze / Timer
Blank	Mute Blank — Blank / Mute
Exit	Shift + Power — Shift + Power
Back	Aspect Eco — Eco / Aspect
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	Enter
Settings	Menu

Originale	Sostituto
Q. Menu	Auto
Still	Invert 3D — 3D / Invert
Ratio	Focus Volt — Volt / Focus
USB	Mode
Help	Info Help — Help / Info
Key. S Up	Shift + Play — Shift + + / Play
Key. S Down	Shift + Stop — Shift + - / Stop
<<	Shift + ◀ — Shift + Left
Play	Play + — + / Play
>>	Shift + ▶ — Shift + Right
Stop	Stop — - / Stop
Pause	Video Comp — Comp / Video
Red	Shift + Invert 3D — Shift + 3D /
Green	Shift + Aspect Eco — Shift + Eco / Aspect
Yellow	Shift + Info Help — Shift + Help /
Blue	Shift + ▲ — Shift + Up

https://tutti-i-telecomandi.it/LG/10515798-telecomando-sostituzione-per-LG-MKJ50025123.htm