| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| DISC MENU | Disc Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| INFO/DISPLAY | Info/Display | ANGLE INFO | Info / Angle |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| RADIO&INPUT | Radio/Input | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| PRESET + | Up/Preset+ | | Up |
| PRESET - | Down/Preset- | | Down |
| TUNING + | Right/Tuning+ | | Right |
| TUNING - | Left/Tuning- | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| MONO/STEREO PLAY | Play/Mono/Stereo | SLOW | Play / Slow |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SC | << | TUNE- | << / Tune- |
| CAN | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| SKIP | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| SKIP | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| SOUND EFFECT | Sound Effect | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| OPTICAL | Optical | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SPEAKER LEVEL | Speaker Level | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| * | * | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| RDS | RDS | LIST SMART | Smart / List |
| PTY | PTY | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| POWER | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| + PR/CH | PR/CH+ Tv | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| PR/CH − | PR/CH- Tv | CH PAGE − | CH- / Page- |
| AV INPUT | AV Input Tv | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| + VOL | Vol + Tv | SHIFT + | Shift + Vol + |
| VOL − | Vol - Tv | SHIFT + | Shift + Vol - |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |