Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Vol +	Vol +
Input	AV / Input / RDS	FAV	Fav / Marker / PC
Q. Menu	D. Menu / Top	P+	CH+ / Page+
Ratio	Picture / Format	Vol -	Vol -
[?]	Eject / Surround	Info	Info / Angle
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Recent	Shift + Back / Return
4	4	Home	Menu / Home
5	5	My APPS	Smart / List
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Guide	Guide / EPG / -/--	Down	Down
0	0	Back	Back / Return
Q.View	Display / Media	Live Menu	Shift + Menu / Home

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
APP/*	APP / *	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
REC/*	Rec / *	REC MODE	Rec / Rec Mode				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
TV/RAD	Tv/Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program				