Mandis shop

LG AKB76039901

Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide/List	Guide / EPG / -/--
0/Quick Access	0
···/AD/SAP	Fav / Marker / PC
Vol+	Vol+
CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol-	Vol-

Originale	Sostituto
CH-	CH- / Page-
Home	Menu / Home
Voice	Display / Media
Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Left	Left
Wheel Up	>>I / Preset+
Right	Right
Wheel Down	I<< / Preset-
OK	OK
Down	Down
Back	Back / Return
☼	D.Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime
Disney+	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Rakuten Tv	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Smart Colors	LIST SMART — Smart / List
Alexa	SIZE ZOOM — Zoom / Size

Originale	Sostituto