Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Open/Close	Eject / Surround	Sound Effect	Sound / Title
Preset Folder Up	CH+ / Page+	Auto DJ	Audio / Lang I/II
Function	D.Menu / Top	Delete	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	1	1
Preset Folder	CH- / Page-	2	2
Vol -	Vol -	3	3
Mute	Mute / Dimmer	4	4
Tuner Memory	TV/Radio /	5	5
USB Rec	Rec / Rec Mode	6	6
Sleep	Sleep / Timer	7	7
Repeat (Menu)	Menu / Home	8	8
I<</Tuning-	I<< / Preset-	9	9
Stop	Stop / Hold	RDS/SET	Setup / OPT /
Enter	OK	0	0
>>I/Tuning+	>>I / Preset+	PTY	Blue / Prime Video / Random
Play	Play / Slow	CLOCK	Shift + Sleep / Timer

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
ALARM Alarm	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
+ DJ Level +	Up		
DJ EFFECT DJ Effect	FORMAT PICTURE Picture / Format		
JUKE BOX Juke Box	SIZE ZOOM Zoom / Size		
− DJ LEVEL DJ Level -	Down		