Mandis shop

6711R1P013D

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Eject | | Eject / Surround |
| | Clear | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | OK/CLK/CNT | | OK |
| | Down | | Down |
| | [ i ] | | Info / Angle |
| | << | | << / Tune- |
| | Pause/Still | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec/QSR | | Rec / Rec Mode |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | TV/VCR | | TV/Radio / |
| | 0 | | 0 |
| | CM Skip | | Setup / OPT / |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | C.Look | | Smart / List |
| | VISS | | Guide / EPG / -/-- |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/LG/1067620-4805-telecomando-di-sostituzione-per-LG-6711R1P013D.html