| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Top Menu | D. Menu / Top |
| Audio Off | Mute / Dimmer | Setup | Setup / OPT / |
| Play | Play / Slow | R/L | Text / Goto |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Input Source | AV / Input / RDS |
| Stop | Stop / Hold | Menu | Menu / Home |
| Record | Rec / Rec Mode | Menu Up | Up |
| Rewind | << / Tune- | Info | Info / Angle |
| F. Forward | >> / Tune+ | Menu Left | Left |
| Prev. | I << / Preset- | OK Enter | OK |
| Next | >>I / Preset+ | Menu Right | Right |
| Title | Sound / Title | Menu Down | Down |
| Lang | Audio / Lang I/II | Return | Back / Return |
| Subt. | Subtitle / EQ | Volume+ | Vol + |
| Open/Close | Eject / Surround | Auto/Track | Smart / List |
| NTSC/PAL | Picture / Format | Slow Up | CH+ / Page+ |
| Zoom | Zoom / Size | Volume- | Vol - |
| Progr. | TV/Radio / Program | Display | Display / Media |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Slow Down | CH PAGE – CH- / Page- |
| 1 | TV 1 1 |
| 2 | DVD 2 2 |
| 3 | CD - STB 3 3 |
| 4 | VIDEO 4 4 |
| 5 | TAPE 5 5 |
| 6 | TUNER 6 6 |
| 7 | AUX - HDD 7 7 |
| 8 | USB 8 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 |
| +10 | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 |
| C/CH | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |
| Repeat/1/All | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| Rep/A-B | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Random | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| EQ | SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Angle | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle |
| DVD/TV | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |
| DVD/TV | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 |
| Video | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |