Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
AUDIO I/II	Audio I/II	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Recall	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH +	+ CH	Ch +
	CH -	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Originale		Sostituto	
P.SIZE	P.Size	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TS	Play/Pause / TS	PLAY MODE	Play
TS	Play/Pause / TS		Pause
STOP	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
PVRLIST	<< / PVR List		<<
PVRLIST	<< / PVR List	DISC NAV LIST	List
DTV/RADIO	>> / DTV/Radio		>>
DTV/RADIO	>> / DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV.CH	I<< / Fav.CH		I<<
FAV.CH	I<< / Fav.CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	>>I / Guide		>>I
GUIDE	>>I / Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originale	Sostituto