Originale	Sostituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer
CLOCK Clock	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
POWER Power	Power
INTERNET RADIO Internet Radio	SHIFT + TV 1 Shift + 1
ONLINE MUSIC Online Music	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
MUSIC SERVER Music Server	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
ANALOG IN Analog In	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
DIGITAL IN Digital In	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
USB USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Bluetooth Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
CD CD	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
CH− CH-	CH PAGE − CH- / Page-
CH− I<<	PRESET- I<< / Preset-
►/II Play	SLOW ► Play / Slow
►/II Pause	STEP - FREEZE II Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto
CH+ CH+	+ CH PAGE CH+ / Page+
CH+ >>I	PRESET+ >>I / Preset+
TUNE− <<I Tune-	TUNE- << / Tune-
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold
TUNE+ >>I Tune+	TUNE+ >> / Tune+
ADD ADD	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
DBB/ TONE DBB/Tone	LIST SMART Smart / List
VOLUME Vol +	+ VOL Vol +
FAVORITES CALL Call / Favorites	MEDIA DISPLAY Display / Media
MUTE Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
VOLUME Vol -	VOL − Vol -
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle
VOLUME A/B Volume A/B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up
Left	Left
ENTER Enter	OK OK
Right	Right

Originale		Sostituto	
SEARCH	Search	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	-/-- / GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	X/ Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto	
PROGRAM / MODE	Mode/ Program	HOME / MENU	Menu / Home
SPEAKER / A/B	A/B Speaker	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS