Originale		Sostituto	
CD	Power		Power
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MUSIC SERVERS	Music Servers	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
RECORDER	Recorder	REC MODE	Rec / Rec Mode
OPT/COAX	OPT/Coax	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
PHONO	Phono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW ►	Play / Slow
►/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
FAVORITES CALL	Favorites Call	LIST SMART	Smart / List
FAVORITES ADD	Favorites Add	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale		Sostituto	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SOURCE DIRECT	Source Direct	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
VOLUME ▼	Vol-	VOL –	Vol-
QUEUE PROGRAM	Queue/Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPTION MODE	Option/Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◄	Left	◄	Left
►	Right	►	Right
ENTER	Enter	OK	OK
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2

Originale		Sostituto	
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
a /A +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
CD	Power CD		Power
►/II	Play	SLOW ►	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
SOURCE DIRECT	Source Direct	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
▼ VOLUME	Vol-	VOL −	Vol-
QUEUE PROGRAM	Queue/Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPTION MODE	Option/Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
SETUP	Setup	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down

Originale		Sostituto	
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
@/ 1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX-HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
a/A +10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		