Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Mute	Mute
Recall	Back	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	Ok
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	LCD Menu	Menu
8	8	Exit / DVD Setup	Exit
9	9	Exit / DVD Setup	Options
0	0	D. Menu	D. Menu
AV / Input	AV	D. Disp	Shift + Info
-/--	Shift + Guide	Red / Prog	Red
EPG	Guide	Green / Intro	Green
P +	Ch +	Yellow / Repea	Yellow
P -	Ch -	Blue / A-B	Blue

Originale	Sostituto
Title	Smart
Eject / PC Aut	Shift + Exit
<< / Index	<<
Play/Pause / Fav	Play
Play/Pause / Fav	Pre Ch
>> / Size	>>
Rec / S. Mode	Rec
Rec / S. Mode	Dual
Step >I / Fav	Shift + Play
Step >I / Fav	Shift + Up
Pause / P. Mode	Pause
Pause / P. Mode	Shift + Format
I << / Text	I <<
I << / Text	Text
Stop / Fav -	Stop
Stop / Fav -	Shift + Down
>>I / Hold	>>I

Originale	Sostituto
>>I / Hold	Shift + Stop
Reveal / Angle	Format
Subpage /	Eject
Lang / Audio	Shift + Dual
▢ / Goto	TV/R
Subtitle	Subt
Info	Info