Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
PC AUTO	PC Auto / Open/Close	ZOOM	Eject
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	Fav+	SHIFT +	Shift + Right
FAV-	Fav-	SHIFT +	Shift + Left
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INPUT	Input	TIMER AV	AV
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	CLEAR EXIT	Exit
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	SETTINGS OPT	Options
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
AUDIO LANG	Audio / Lang	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
TEXT ANGLE	Text / Angle	REPEAT TEXT	Text
HOLD ZOOM	Zoom / Hold	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
TV/RADIO D.MENU	TV/Radio /	SEARCH TV/R	TV/R
TV/RADIO D.MENU	TV/Radio /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EPG TITLE	EPG / Title	-/-- GUIDE	Guide
INDEX D.DISP	Index / D.Disp	HOME SMART	Smart
SIZE	Play/Pause / Size	PLAY MODE	Play
SIZE	Play/Pause / Size		Pause
REVEAL	<< / Reveal		<<
SUBPAGE SUBTITLE	>> / Subpage / Subtitle		>>
SUBPAGE SUBTITLE	>> / Subpage / Subtitle	AD SUBT	Subt
GOTO	Goto	APP MEDIA	Media
	Stop		Stop
	I<<		I<<

Originale		Sostituto	
	>>I		>>I
PROGRAM	Red / Program	A	Red
INTRO	Green / Intro	B	Green
REPEAT	Yellow / Repeat	C	Yellow
REPEAT	Yellow / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
A-B	Blue / A-B	D	Blue