Originale	Sostituto
Info	Info / Angle
Power	Power
TV	TV/ Radio /
AV	AV / Input / RDS
R	Shift + TV/ Radio / Program
F1	Shift + 1
F2	Shift + 2
F3	Shift + 3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
0	0
Blue/ Video	Shift + 4
Blue/ Video	Blue / Prime Video / Random
Yellow/ Sound	Sound / Title
Yellow/ Sound	Yellow / YouTube / Repeat
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
White	Fav / Marker / PC
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Green/ Timer	Sleep / Timer
Green/ Timer	Green / APP / Repeat
PR-	CH- / Page-
Down	Down
Red/ Recall	Back / Return
Red/ Recall	Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Vol +		Vol +		
	Vol -		Vol -		
	Mute		Mute / Dimmer		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Exit		Exit / Cancel / Clear		
	Text		Text / Goto		
	EPG		Guide / EPG / -/--		
	Menu		Menu / Home		