Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
V +	Vol+	+ VOL	Vol +
V −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P +	PR+	+ CH	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	World	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
i	i/Info	DISPLAY INFO	Info
	Guide	- / -- GUIDE	Guide
	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
★/	*/O	PICTURE FORMAT	Format
★/	*/O..	ECO 3D	3D
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
	[≡]..	AD SUBT	Subt
	[-O-]	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Originale		Sostituto	
	Blue	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Music/Photo/Movi	HOME SMART	Smart
Q. MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Originale	Sostituto