| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| FREEZE | Freeze | | Pause |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| PIP SOURCE | PIP Source | ZOOM | Eject |
| MAIN | Main | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SWAP | Swap | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| POSITION | Position | SETTINGS OPT | Options |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| PIP | PIP | HOME SMART | Smart |
| | (≡)(-) | REPEAT TEXT | Text |
| | (≡o) | SEARCH TV/R | TV/R |
| | (≡i) | -/-- GUIDE | Guide |
| | (♦) | APP MEDIA | Media |
| | (≡▲) | | >>I |
| | (≡▼) | | I<< |
| | (+) | CLEAR EXIT | Exit |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | (≡x) | DISC NAV LIST | List |
| | (≡?) | AD SUBT | Subt |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| PICTURE | Picture | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| ASPECT | Aspect | ECO 3D | 3D |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| i | i | DISPLAY INFO | Info |
| R | R | RETURN BACK | Back |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |