Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ATV	ATV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV GUIDE	TV Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	USB I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	USB >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	USB Stop	HOLD	Stop / Hold
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	USB <<	TUNE-	<< / Tune-
	USB >>	TUNE+	>> / Tune+
	USB Play/Pause	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	USB Play/Pause	SLOW	Play / Slow
SOURCE AV	AV Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up

Originale		Sostituto	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Recall	Back / Return	Power Display	Power
FAV	Fav / Marker / PC	Power Display	Shift + Power
Vol +	Vol +	Size	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ	Hold / 3D	Shift + Stop /
Aspect	Shift + Picture / Format	Hold / 3D	Shift + 3
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Audio	Audio / Lang I/II		
Sleep	Sleep / Timer		
CH-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
Index	Eject / Surround		
Reveal	Shift + Back / Return		