Mandis shop

Mitsubishi HC4900

Originale		Sostituto	
POWER ON	POWER ON	Power	Power
POWER OFF	POWER OFF	SHIFT + Power	Shift + Power
AUTO POSITION / A.P.	AUTO POSITION / A.P.	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	1	1
DVI	DVI	2	2
COMPUTER / PC	COMPUTER / PC	3	3
COMPONENT /	COMPONENT /	4	4
S. VIDEO	S. VIDEO	5	5
VIDEO	VIDEO	6	6
AV MEMORY 1	AV MEMORY 1	A	Red
AV MEMORY 2	AV MEMORY 2	B	Green
AV MEMORY 3	AV MEMORY 3	C	Yellow
UP	UP	Up	Up
LEFT	LEFT	Left	Left
ENTER	ENTER	OK	Ok
RIGHT	RIGHT	Right	Right
DOWN	DOWN	Down	Down

Originale		Sostituto	
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
AUTO IRIS IRIS	AUTO IRIS / IRIS	APP MEDIA	Media
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
CONTRAST CNT	CONTRAST /	DISC NAV LIST	List
BRIGHTNESS BRT	BRIGHTNESS	SOUND DUAL	Dual
COLOR TEMP C.T.	COLOR TEMP. /	AD SUBT	Subt
GAMMA	GAMMA	SETTINGS OPT	Options
SHARPNESS SHARP	SHARPNESS /	PROG SLEEP	Sleep
COLOR	COLOR	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM FOCUS Z/F	ZOOM FOCUS /	ZOOM	Eject
LENS SHIFT LS	LENS SHIFT / LS	ECO 3D	3D
NOISE REDUCTION NR	NOISE RED. / N R	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Mitsubishi/1063044-94132-telecomando-di-sostituzione-per-Mitsubishi-HC4900.html