Originale		Sostituto	
	Power		Power
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
[→]		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
[TV]		PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
↔		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Left		Left

Originale		Sostituto	
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
V +	Vol +	VOL +	Vol +
	Smart	LIST SMART	Smart / List
P +	Ch+	CH + PAGE	CH+ / Page+
V -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P -	Ch-	CH - PAGE	CH- / Page-
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Q. MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Movie	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	☼1	PRESET-	I<< / Preset-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
☼2	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
Lang	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
[↔]	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		