Originale		Sostituto	
DVD	Power DVD		Power
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SEARCH TV/R	TV/R
HDD	Drive Select HDD	APP MEDIA	Media
DVD	Drive Select DVD	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CANCEL	✱ Cancel	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
CH	CH+	+ CH	Ch +

Originale		Sostituto	
CH	CH-	CH −	Ch -
ShowView	ShowView	D	Blue
MANUAL SKIP	Manual Skip	AD SUBT	Subt
SKIP	⏮ Skip	⏮	I <<
SKIP	Skip ⏭	⏭	>>I
SLOW/SEARCH	◀◀ Slow/Search	≪	<<
SLOW/SEARCH	Slow/Search ▶▶	≫	>>
STOP	■ Stop	■	Stop
PAUSE	❚❚ Pause	❚❚	Pause
PLAY/x1.3	▶ Play/x1.3	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	SETTINGS OPT	Options
SUB MENU	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right / ❚❚▶	▶	Right

Originale		Sostituto	
Left / ◀II		Left	
Enter		Ok	
Prog/Check		Sleep	
Display		Info	
Status		3D	
Time Slip		Format	
Timer		Shift +	Shift + AV
Erase		Exit	
Rec Mode		Shift +	Shift + Rec
Rec		Rec	
(A) Ext Link		Red	
(B) Dubbing		Green	
(C) Create Chapter		Yellow	
Audio		Dual	
Power Tv		Shift +	Shift + Power
AV Tv		Eject	
CH+ Tv		Shift +	Shift + Ch +

Originale		Sostituto	
CH- Tv		Shift +	Shift + Ch -
Volume+ Tv		Vol +	
Volume- Tv		Vol -	