Originale	Sostituto
Power	Power
AUX	1
AUX	Red
TUNER / BAND	2
TUNER / BAND	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
TUNER / BAND	Green
DVD / CD	3
DVD / CD	Blue
TV	Yellow
TV	4
TV	TV/R
VCR	5
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Muting	Mute
Subwoofer	Dual
Dd Prologic	Options

Originale	Sostituto
Super SRND	Subt
Simulated ST.	Media
SFC	List
Mix 2ch	Smart
Test	Text
CH Select	Ok
CH+	Ch +
CH-	Ch -

Originale		Sostituto	
Power		Power	
AUX		SHIFT + 1	Shift + 1
AUX		A	Red
TUNER / BAND		SHIFT + 2	Shift + 2
TUNER / BAND		SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TUNER / BAND		B	Green
DVD / CD		SHIFT + 3	Shift + 3
DVD / CD		D	Blue
TV		C	Yellow
TV		SHIFT + 4	Shift + 4
TV		SEARCH TV/R	TV/R
VCR		SHIFT + 5	Shift + 5
Volume+		+ VOL	Vol +
Volume-		VOL −	Vol -
Muting		MUTE	Mute
1 / Disc 1		1	1
2 / Disc 2		2	2

Originale		Sostituto	
3 / Disc 3		3	3
4 / Disc 4		4	4
5 / Disc 5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8
9		9	9
0		0	0
≥10 / -/--		-/-- GUIDE	Guide
Disc		FAV PRE-CH	Pre Ch
Pause		II	Pause
<< Slow/Search		<<	<<
Slow/Search >>		>>	>>
Play		PLAY MODE ▶	Play
I<< Skip		I<<	I<<
Stop		■	Stop
Skip >>I		>>I	>>I

Originale	Sostituto
Disc Manager	D. Menu
Play Mode	Shift + Play
Clear	Exit
Repeat	Text
A-B Repeat	Shift + Text
Title	Smart
Marker	Media
Return	Back
Display	Info
Up / On	Up
Down / Off	Down
Left	Left
Right	Right
Select	Ok
Menu	Menu
Set Up	Options
Sub Title	Subt

Originale	Sostituto
Audio	Dual
Angle	Format
FL Display	Shift + Info
Timer	AV

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	TV/ AV		AV
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	≥10 / -/ - -		Gui de

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
DISC 1 1	1	1	1
DISC 2 2	2	2	2
DISC 3 3	3	3	3
DISC 4 4	4	4	4
DISC 5 5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
STOP	Stop		Stop
SLOW/S	<<		<<
/SEARCH	>>		>>

Originale		Sostituto	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play