Originale	Sostituto
Power	Power
Open / Close	Eject
TV	Smart
Video	AV
DVD	Media
TTX	Text
Setup	Options
Title	List
Menu	Menu
Display	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
PRE	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Prog+	Ch +
Prog-	Ch -
M/S	TV/R
Skip	SHIFT + Right
Sleep	Sleep
TV. Menu	D. Menu
P. STD	Format
S. STD	Dual
Up	Up
Left	Left

Originale	Sostituto
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
P. Size	Shift + Format
Exit / Cancel	Exit
Mute	Mute
Stop	Stop
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
<< / ◁ Slow	<<
>> / Slow I >	>>
I << / ◁I Step	I <<
>>I / Step II >	>>I
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Originale	Sostituto
Mix / A-B	3D
Index / Repeat	Shift + Text
L/F / Audio	Shift + Dual
Size / Subtitl	Subt
Reveal / Goto	Shift + Smart
Holds / Prograr	Shift + Sleep
Prepage / Angl	Shift + Ch -
Nextpage / Sur	Shift + Ch +
Store / Clear	Shift + Exit
Subpage /	Shift + Eject