Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OK	OK	OK	OK
▲	Up	▲	Up

Originale		Sostituto	
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
+ PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PROG −	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV A RED	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B GREEN	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C YELLOW	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D CYAN	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
HOLD Hold	HOLD Stop / Hold		
MIX Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
REVEAL Reveal	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
INDEX Index	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
FAV Fav	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
SUBPAGE Subpage	SURROUND Eject / Surround		
FORMAT Format	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
VOL - Vol -	VOL - Vol -		
P. MODE P Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format		
TEXT Text	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
S. MODE S Mode	TITLE SOUND Sound / Title		
3DNR 3DNR	LIST SMART Smart / List		
MTS MTS	MEDIA DISPLAY Display / Media		