Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
GO TO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale		Sostituto	
ANGLE/ TTX	Angle/TTX	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PBC/ SCAN	PBC/Scan	LIST SMART	Smart / List
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up		Up
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
◀	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right		Right
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▼	Down		Down
ZOOM	Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Yellow/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Red/Menu	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
MENU Red/ Menu	HOME MENU Menu / Home		
REPEAT /DEL Repeat / Del	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
TV/ RADIO TV/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
PRO/ EPG Pro/ EPG	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
/FAV <</ FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
/FAV <</ FAV	TUNE- << / Tune-		
/PROT >>/ Prot	TUNE+ >> / Tune+		