Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	TV/Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Recall	Back / Return
1	1	Subtitle	Subtitle / EQ
2	2	Info	Info / Angle
3	3	FAV	Fav / Marker / PC
4	4	CH+	CH+ / Page+
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	CH-	CH- / Page-
8	8	Left	Left
9	9	Vol -	Vol -
0	0	Right	Right
DTV/VCR	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Tv/Format	Eject / Surround	OK	OK
EPG	Guide / EPG / -/--	Menu	Menu / Home
L/R/Language	Audio / Lang I/II	Text	Text / Goto
Zoom	Zoom / Size	Exit	Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REV <<< / Rew	TUNE- << / Tune-		
F.F >>> / FF	TUNE+ >> / Tune+		
SLOW I > / Slow	PRESET+ >>I / Preset+		
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
UP I << / Up	PRESET- I << / Preset-		
DOWN >>I / Down	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		