Originale	Sostituto
Power On	Power
Power / Standby	Shift + Power
Sleep	Sleep
Display / DVD	Media
OSD Menu	Menu
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Exit / Return	Exit
Test / Tv / VCR	TV/R
Muting	Mute

Originale	Sostituto
I <<	I <<
Play	Play
>>I	>>I
<<	<<
Stop	Stop
>>	>>
Rec	Rec
Pause	Pause
Eject	Eject
Input Sel. DVD	Options
Input Sel. Mult	Dual
Input Sel. CD	Text
Input Sel. Tur	AV
Input Sel. Tap	Format
Input Sel. PH	3D
Input Sel. PIP V	Red
Input Sel. PIP V	Green

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
V3	Input Sel. PIP V	C	Yellow		
V4	Input Sel. PIP V	D	Blue		
STEREO 1	1/Stereo	1	1		
DIRECT 2	2/Direct	2	2		
DSP 3	3/DSP>	3	3		
SURROUND 4	4/Surround	4	4		
THX 5	5/THX	5	5		
DSP 6	6/DSP<	6	6		
SP A 7	7/SP A	7	7		
CH SEL 8	8/CH Sel	8	8		
LEVEL+ 9	9/Level +	9	9		
DIMMER 0	0/Dimmer	0	0		
SP B +10	+10/SP B	GUIDE	Guide		
LEVEL- ENT	ENT/Level -	PRE-CH	Pre Ch		

Originale		Sostituto	
POW ON	Power		Power
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY DVD SET	Display DVD	APP MEDIA	Media
	Up		Up
OSD MENU	OSD Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Down		Down
EXIT RETURN	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit
	Right		Right
	I<<		I<<
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>
	Pause		Pause
EJECT	Eject	ZOOM	Eject

Originale		Sostituto	
STEREO 1	1	1	1
DIRECT 2	2	2	2
DSP 3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
THX 5	5	5	5
DSP 6	6	6	6
SP A 7	7	7	7
CH SEL 8	8	8	8
LEVEL+ 9	9	9	9
DIMMER 0	0	0	0
SP B +10	+10	GUIDE	Guide
LEVEL- ENT	Ent	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale		Sostituto	
TRACK	Track	HOME SMART	Smart
DISC	Disc	APP MEDIA	Media
⏮	I<<	⏮	I<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<
■	Stop	■	Stop
⏩	>>	⏩	>>
⏸	Pause	⏸	Pause
EJECT ⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
STEREO 1	1	1	1
DIRECT 2	2	2	2
DSP 3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
THX 5	5	5	5
DSP 6	6	6	6
SP A 7	7	7	7

Originale		Sostituto	
CH SEL 8	8	8	8
LEVEL+ 9	9	9	9
DIMMER 0	0	0	0
SP B +10 --/---	+10	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
POW ON	Power		Power
	I <<		I <<
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>I		>>I
	<<		<<
	St op		St op
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
EJECT	Ej ect	ZOOM	Ej ect
STEREO 1	1	1	1
DIRECT 2	2	2	2
DSP 3	3	3	3
SURROUND 4	4	4	4
THX 5	5	5	5
DSP 6	6	6	6
SP A 7	7	7	7

Originale		Sostituto	
CH SEL 8	8	8	8
LEVEL+ 9	9	9	9
SP B +10	+10	GUIDE	Gui de
LEVEL- ENT	Ent	FAV PRE-CH	Pre Ch